

PRODEX TANK

GUÍA DE INSTALACIÓN

PASO 1 DETALLE DE CORTE DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA AL TANQUE

- Se sobrepone, se acomoda y se marcan la salida y entrada de los tubos de agua de la Funda Térmica para Tinacos para posteriormente hacer los orificios.
- Se recomienda no hacer estos cortes en la cinta doble contacto que va al interior de un borde que servirá para unir la Funda Térmica para Tinacos.
- Se marca el orificio superior haciendo una "U" para la entrada del tubo y para el orificio inferior será una "U" invertida.



Use un cutter para cortar

- Una vez marcados los orificios para la salida y entrada de los tubos de agua se procede con un cutter a cortarlos.
- El orificio debe quedar lo suficientemente ajustado al diámetro del tubo.
- Se sobrepone la Funda Térmica para Tinacos sobre el tinaco y se ensambla donde se hicieron los cortes para los tubos.

PASO 2 SELLO DE LA FUNDA TÉRMICA PARA TINACOS

- Se identifica el traslape transversal que unirá definitivamente el aislamiento al tinaco. El borde con la cinta roja irá sobrepuesto al otro lado con un traslape de pulgada y media.
- Se retira el recubrimiento rojo de la cinta gradualmente, mientras se van pegando las dos partes, cuidando que quede bien alineada y ajustada.

- **Advertencia:** No puede pegar y despegar los bordes porque la cinta puede desgarrar su Funda Térmica para Tinacos, asegúrese de que está bien alineada y ajustada antes de pegar.



Alinea y ajusta la Funda Térmica para Tinacos

- Así se continua hasta el extremo inferior del tinaco.
- Se le ejerce presión a toda la cinta que está pegando la Funda Térmica para Tinacos deslizando la mano sobre el traslape.

- **Advertencia:** Se recomienda que se ajuste sólo el traslape de pulgada y media como máximo, es mejor que quede holgada, se puede romper si se ejerce mucha presión al ajustarla.

PASO 3 REMATAR EL TRASLAPE CON LA CINTA DE ALUMINIO

- Remate el traslape con la cinta de aluminio. Es importante que a la cinta no le quite todo el papel protector. Se debe quitar gradualmente mientras se va pegando desde la parte superior del traslape hasta la base del tinaco.
- Este sello nos permite asegurar una unión resistente al intemperie.



PASO 4 AISLAR LA TAPA DEL TINACO

- Desprenda la tapa de su tinaco límpiela de impurezas y polvo.
- Verifique que la parte que cubrirá la tapa de su tinaco tiene trozos de cinta doble contacto color rojo. Quite todo el protector de la cinta y péguelo en la tapa del tinaco, haciendo coincidir los orificios con los bordes para enroscar al tinaco, presione el aislamiento sobre la tapa e instálela al tinaco.
- Disfrute de los beneficios que la Funda Térmica para Tinacos tiene para usted.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Calle 35 No.271-D, entre 16 y 16-A,
Col. Santa María, Mérida, Yucatán,
México.

(A media cuadra de Macro Plaza, rumbo
a Chichí Suárez)

www.laminasyaceros.com

 (999) 290 93 87

 (999) 445 7338

PRODEX
LÍDERES EN AISLANTES TÉRMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

 (506) 4001-5330

 www.prodexcr.com

 [ProdexCostaRica](https://www.facebook.com/ProdexCostaRica)

 [prodexcr](https://www.instagram.com/prodexcr)

 [Prodex®](https://www.linkedin.com/company/Prodex)

 [Prodex](https://www.youtube.com/Prodex)